



- ⬅️ ➡️ Linken Knopf drücken
- ⬅️ / ➡️ Linken Knopf drücken und halten (1 Sek.)
- ➡️ ➡️ Rechten Knopf drücken
- ➡️ / ➡️ Rechten Knopf drücken und halten (1Sek.)
- ⬅️ / ➡️ Beide Knöpfe drücken und halten (1Sek.)

Ohne Bedienung wechselt den XP10 zur Tageszeit und nach 3 Minuten schaltet er sich aus.

Lesen und verstehen Sie die Anleitung, bevor Sie den XP10 verwenden.

Ersetzen Sie den O-Ring, wenn Sie die Batterie ersetzen. Der O-Ring ist teflonbeschichtet und muss nicht geschmiert werden.



<p> O<sub>2</sub>-Mix</p>	<p> Logbuch</p>	<p>Tauchgangplaner (PLn)</p>
<p>◀ ◁ ▷ ▶</p>		
<p>  Sauerstoffgehalt </p> <p>  ppO<sub>2</sub> max (MOD) </p> <p>  bestätigen </p>	<p>Seite 1</p> <p>Maximaltiefe <b>28.9 35</b> Tauchzeit</p> <p>Datum des Tauchgangs <b>09.02.04</b> Batteriezustand</p> <p> Tauchgangnummer  O<sub>2</sub>-Mix</p>	<p>  Oberflächenintervall </p> <p><b>Nullzeittauchgang</b></p> <p><b>Add</b>  Nullzeit </p> <p><b>300</b>  Tiefe  <b>2 1%</b></p> <p> beenden </p>
	<p>Seite 2</p> <p>Höhenbereich (falls &gt;0) <b>2</b> Wiederholungstauchgang-Nummer</p> <p>Tiefste Temperatur <b>10:32:50</b> Startzeit</p> <p><b>25</b>  CNS O<sub>2</sub>-Wert am Ende des Tauchgangs  <b>8</b></p>	
	<p>Seite 3</p> <p>SOS (falls vorhanden) <b>SOS Int</b> Oberflächenintervall (falls vorhanden)</p> <p><b>2:35</b></p> <p> beenden </p> <p>Nach dem ältesten Tauchgang:</p> <p>Statistik</p> <p>Grösste Tiefe <b>28.9 26</b> Längster Tauchgang</p> <p>Anzahl Tauchgänge <b>23h</b> Kumulierte Tauchzeit</p> <p><b>53</b></p>	

Ausgeschaltetes Display